


Pin	A	B	C
1	D16	GND	DØ
2	D17	D2	D1
3	D18	GND	D3
4	D19	D5	D4
5	D20	+5V	D6
6	D21	D8	D7
7	D22	GND	D9
8	D23	D24	D10
9	D25	GND	D11
10	D26	D27	D12
11	D28	+5V	D13
12	D29	D30	D14
13	D31	GND	D15
14	PHH	PHL	PLL
15	—	GND	PLH
16	—	2RASA	—
17	2RASB	GND	1RASB
18	3RASB	3RASA	1RASA
19	+5V	2CASA	2CASB
20	CASHL	GND	CASLL
21	CASHH	1CASA	CASLH
22	3CASB	GND	1CASB
23	IDØ	3CASA	ID1
24	A3	GND	A2
25	A6	A5	A4
26	A8	+5V	A7
27	A11	A10	A9
28	A13	GND	A12
29	A16	A15	A14
30	A19	GND	A17
31	A21	A20	A18
32	R/W	GND	MUX